


MATABRC

ORIGINÁLNÍ MANUÁL

BEZOLEJOVÝ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR MB-K212



PŘED POUŽITÍM KOMPRESORU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ



Obsah

1	Úvod	4
2	Předpokládané použití zařízení.....	5
3	Obecný popis zařízení.....	6
4	Ovládání zařízení.....	7
5	Popis stanovišť, která mají být obsazena obsluhou.....	8
6	Kontrola zařízení před spuštěním	8
7	Výstrahy týkající se zakázaných způsobů použití, ke kterým dojit.....	9
8	Osobní ochranné pomůcky	9
9	Bezpečnostní pokyny	9
10	Bezpečnostní pokyny pro obsluhu.....	10
11	Oblasti nebezpečí.....	11
12	Elektrické vybavení pracoviště.....	11
13	Připojení pracoviště na síť	11
14	Zkoušky zařízení	11
15	Bezpečnost práce na elektrickém zařízení.....	12
16	Povinnosti provozovatele	12
17	Obsluha elektrického zařízení	12
18	Osoby bez odborné elektrotechnické kvalifikace (laici) mohou.....	13
19	Elektrická zařízení	14
20	Požární bezpečnost	14
21	Pneumatika	14
22	Všeobecná pravidla pro pořádek a čistotu	15
23	Pokyny k montáži, instalaci a připojení.....	15
24	Pokyny k uvedení do provozu a používání zařízení	15
25	Pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel	16
26	Podmínky, za nichž zařízení splňuje požadavky na stabilitu	16
27	Pokyny pro zajištění bezpečné dopravy, manipulace a skladování.....	17
28	Postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy	17
29	Popis operací při seřizování a údržbě	18
30	Upozornění pro údržbu.....	18
31	Řešení problémů.....	19
32	Mazání.....	20
33	Pokyny k bezpečnému provádění seřizování a údržby.....	20
34	Specifikace náhradních součástí, které se mají použít.....	20
35	Likvidace výrobku a jeho částí.....	21

36	Použité piktogramy a jejich význam	21
----	--	----

1 Úvod

Předkládaný návod k obsluze obsahuje technická data zařízení, údaje a pokyny pro jeho ustavení a transport, informace týkající se obsluhy a uvedení zařízení do chodu.

Návod by však nesplnil své poslání, kdyby s jeho obsahem nebyli seznámeni vedoucí oddělení a především ti, kteří budou zařízení obsluhovat a udržovat.

Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit s návodem k používání před zahájením práce. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti práce, údržbě a je nutné ho považovat za součást zařízení. Bezporuchová, bezpečná práce se zařízením a jeho životnost do značné míry závisí na jeho správné a pečlivé údržbě.

Provozní zaměstnanci by měli kompletně rozumět a být seznámeni s informacemi obsaženými ve všech sekcích tohoto návodu. Důležitá jsou především bezpečnostní opatření u každé kapitoly, a dále zde uvádíme všeobecná bezpečnostní opatření doporučovaná při provozu tohoto zařízení.

Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné, obraťte se na výrobce zařízení. Doporučujeme Vám vyhotovit si po doplnění údajů o koupi zařízení kopii „Návodu k používání“ a originál si pečlivě uschovat pro případ ztráty nebo poškození. Při práci se řiďte bezpečnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby nebo osob v okolí.

Tyto pokyny jsou v návodu k používání označeny tímto výstražným bezpečnostním symbolem:



- POZOR HROZÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ, NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU
- VELMI DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBSLUHU
- VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO OBSLUHU

2 Předpokládané použití zařízení



Použití jakýmkoliv jiným způsobem, než uvádí výrobce je v rozporu s určením zařízení! Toto zařízení musí být provozováno pouze osobami, jež dobře znají jeho vlastnosti a jsou obeznámeny s příslušnými předpisy jeho provozu. Jakékoliv svévolné změny provedené na tomto zařízení bez svolení výrobce, zbavují výrobce zodpovědnosti za následné škody nebo zranění! Pokud charakter stroje umožňuje jeho použití i k jiným účelům, které nejsou vyjmenovány v jeho určení nebo zakázaných činnostech, je uživatel povinen (pokud chce tuto činnost provádět) toto konání konzultovat s výrobcem. Při práci se řiďte bezpečnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby nebo osob v okolí.

Tento kompresor můžete využít s většinou pneumatického nářadí. Některé příklady nástrojů a jejich využití:

NAFUKOVÁNÍ

- Pneumatiky
- Sportovní hračky
- Hračky do bazénu
- Nafukovací matrace

UTAHOVÁNÍ

- Rámovací pistole
- C-bruska
- Rázové utahováky

ČISTĚNÍ

- Pistole na čištění motoru
- Pískovací sady
- Vzduchová pistole
- Stříkáci pistole pro opravy
- Vysokotlaká stříkáci pistole

MALOVÁNÍ

- Stříkáci pistole s gravitačním posunem
- Nízkotlaká stříkáci pistole
- Vysokotlaká stříkáci pistole

NÁSTROJE

- Vzduchové kladivo
- Vzduchová vrtačka
- Rázový utahovák
- Bruska
- Zápustková bruska


Vždy zkontrolujte spotřebu vzduchu u nářadí, které chcete použít, a ujistěte se, že je v rámci výkonu vzduchového kompresoru.

3 Obecný popis zařízení



SPECIFIKACE	
POLOŽKA	DATA
Model	MB-K212
Motor	2600 W (max. 3500 W)
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Průtok vzduchu při 1 bar	911 l/min
Průtok vzduchu při 4 bar	675 l/min
Průtok vzduchu při 8 bar	450 l/min
Výstupní tlak	1 bar – 10 bar (nastavitelné)
Maximální tlak	10 bar (145 PSI)
Spínací tlak	8bar (115 PSI)
Objem nádrže	200 l
Hlučnost	62 dB ze vzdálenosti 5 m, 84 dB na kompresoru
Rychlost bez zatížení	2850 ot./min
Písty	3
Rozměry	145x59x99 cm
Hmotnost	130 kg

1. Kolečka
2. Nádrž
3. Kompresorová jednotka
4. Vzduchový filtr
5. Kryt hnacího řemene
6. Elektromotor
7. Tlakový spínač
8. Regulátor tlaku
9. Rukojeť
10. Rychlospojka
11. Manometr
12. Tlakoměr
13. Otočná kolečka
14. Vypouštěcí ventil




4 Ovládání zařízení



- ovládací zařízení je na kompresoru
- kompresor je ovládán tlakovým spínačem
- může být automaticky zastaven, když tlak vzroste na maximum, a znovu spuštěn, když klesne na minimum
- jmenovitý tlak byl nastaven během výrobního procesu – neměňte jej nedbale
- jakmile se motor vypne, stlačený vzduch ve výtlačném potrubí by měl být vypuštěn přes zpětný jednocestný ventil – **TOTO JE NEZBYTNÁ PODMÍNKA PŘED OPĚTOVNÝM SPUŠTĚNÍM, JINAK DOJDE K POŠKOZENÍ MOTORU!**
- jmenovitý tlak lze měnit otáčením seřizovacího šroubu
- výstupní tlak stačeného vzduchu lze nastavit regulačním ventilem, pro snížení výstupního tlaku po jeho povytáhnutí otáčejte ventilem proti směru hodinových ručiček

- když je potřeba zastavit běžící kompresor, přepněte tlakový spínač do polohy „OFF“



5 Popis stanovišť, která mají být obsazena obsluhou



- zařízení pracuje v automatickém režimu, obsluha provádí pravidelnou kontrolu zařízení

6 Kontrola zařízení před spuštěním



- jedenkrát týdně proveďte kontrolu ochranných zařízení – funkčnost krytů apod.
- obsluha je povinna před spuštěním stroje zkontrolovat pracovní prostor stroje, zda se v nebezpečných místech nenacházejí osoby
- obsluha je povinna před zahájením práce zkontrolovat zařízení, zda nevykazuje známky poškození či jiné vlastnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo majetku
- v případě zjištění takového nedostatku nesmí obsluha stroj spustit či jinak na něm pokračovat v činnosti (nahlásit odpovědnému pracovníkovi)
- zkontrolovat, zda nedochází k úniku tlakového vzduchu
- zkontrolujte nepoškozenost kabelu

7 Výstrahy týkající se zakázaných způsobů použití, ke kterým dojít



- je zakázáno a nesmí být nikdy vyřazeny z činnosti nebo odstraněny nebo znemožněny funkce bezpečnostních zařízení
- je zakázáno dávat do zařízení výbušné nebo hořlavé látky
- je zakázáno dotýkat se pohybujících se částí stroje tělem, nebo předměty a nářadím
- je zakázáno na zařízení provádět takové konstrukční úpravy a zásahy, které nebyly doporučeny a schváleny výrobcem zařízení, totéž platí o výměně náhradních dílů za jiný druh
- je zakázáno nechat po přívodním kabelu jezdit vozidla, motorky nebo kola
- je zakázáno používat zařízení na dávkování výbušných nebo hořlavých látek
- je zakázáno pracovat na stroji pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které mohou snižovat schopnost reakce a pozornost
- je zakázáno provádět jakékoliv opravy bez dozoru vyškoleného údržbáře a souhlasem odpovědného vedoucího
- je zakázáno provádět údržbu, čištění a opravy za chodu zařízení a není-li zařízení zabezpečeno proti náhodnému nebo automatickému spuštění
- je zakázáno provozovat zařízení bez krytů
- je zakázáno provozovat zařízení s jakoukoliv poruchou v konstrukci či mechanismu stroje a bez bezpečnostních prvků stroje
- je zakázáno stroj provozovat v rozporu s požadavky na zajištění bezpečnosti práce – viz. bezpečnostní pokyny
- je zakázáno uvádět zařízení do chodu, jsou-li přítomny nepovolané osoby v nebezpečné vzdálenosti nebo v nebezpečném prostoru u kompresoru
- je zakázáno zařízení používat ve vlhkém, výbušném prostředí

8 Osobní ochranné pomůcky



- obsluha je povinná používat dle charakteru stroje a požadavků zaměstnavatele osobní ochranné prostředky
- obsluha musí mít ochranu sluchu a zraku

9 Bezpečnostní pokyny



Montáž, připojení, uvedení do provozu a rovněž i údržby a opravy může provádět jen kvalifikovaný, proškolený personál při dodržování:

- ustanovení tohoto návodu k používání
- aktuálně platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a úrazové prevence

NEPOKOUŠEJTE SE UVÉST ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, POKUD JSTE NEPŘEČETLI VŠECHNY NÁVODY DODANÉ VÝROBCEM A NEPOROZUMĚLI JSTE POSTUPU!

10 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu



ELEKTRICKÉ ČÁSTI STROJE SE NESMÍ OPLACHOVAT STŘÍKAJÍCÍ VODOU!

- bezpečnostní zařízení musí být vždy udržována v bezvadném stavu
- bezpečnostní značení na stroji udržujte v čitelném stavu
- bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k používání
- části, které jsou pod tlakem, se nesmí demontovat
- dodržujte stanovené hygienické požadavky stanovené výrobcem a provozovatelem
- dříve, než začnete jakkoliv obsluhovat stroj, pečlivě si přečtěte tento návod k používání včetně ostatních návodů od dílčích zařízení
- jedenkrát týdně proveďte kontrolu ochranných zařízení, jako funkčnost krytů apod.
- jestliže se začne zařízení neobvykle silně chvět, vykazuje stoupající hluchnost či jiné příznaky, které nejsou při jeho činnosti obvyklé – vypněte stroj a zajistěte okamžitou kontrolu
- na elektrorozvaděč s řídicí jednotkou nestříkejte vodu
- nepoužívejte žádné zdroje otevřeného ohně
- nepracujte nikdy se strojem, když se cítíte jak fyzicky tak psychicky unaveni
- nespouštějte stroj bez krytů
- okolí zařízení udržujte v čistotě (buďte opatrní, průběžné odstraňování rizik uklouznutí, zakopnutí apod.)
- otevírání krytů elektrických rozváděčů provádět po odpojení stroje od elektrické sítě
- pokud je na pracovním místě překročen stanovený přípustný limit hluku, daný příslušným předpisem, musí se obsluha chránit příslušnými ochrannými prostředky – sluchátky nebo ucpávkami (určí uživatel)
- poškozený stroj nesmí být nikdy uveden do provozu
- pracovníci provádějící obsluhu a údržbu stroje musí být prokazatelně seznámeni s tímto návodem k používání
- pracujte pouze za dobrých světelných podmínek nebo se postarejte o odpovídající umělé osvětlení
- před odejmutím částí zařízení počkejte, dokud se pohyblivé části nezastaví
- před započetím práce proveďte obsluha vizuální kontrolu pohyblivých částí stroje, jestli nevykazují známky nadměrného opotřebení, případně poškození
- přesvědčte se vždy o tom, že jsou namontovány všechna ochranná zařízení a že bezchybně fungují
- přístroj je zakázán používat pro jiné účely, než pro které byl zkonstruován
- s nadměrně opotřeбенými, případně poškozenými díly, nelze toto zařízení provozovat
- seřizování, údržbu a čištění stroje provádějte pouze při odpojení přívodu elektřiny, odtlačování a počkejte, než vychladne
- stroj smí obsluhovat pouze pracovníci starší 18 let, duševně a tělesně způsobilí, prokazatelně proškolení a pověřeni obsluhou stroje

- veškerá údržba, opravy a seřizování stroje se musí provádět pouze při zastaveném a řádně zajištěném stroji
- výměnu poškozených dílů stroje svěřte odborníkovi, smí se vyměňovat pouze originální díly
- zajistěte vždy dostatečný pracovní prostor a volný přístup k ovládacímu panelu zařízení v pracovním prostoru zajistěte dostatečné osvětlení
- zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití (prostory)
- zařízení není určeno do vlhkého a výbušného prostředí
- pokud není zařízení používáno, musí být uloženo v suchém prostředí

11 Oblasti nebezpečí



- celý vnitřní prostor
- oblast pracovního prostoru kolem stroje

12 Elektrické vybavení pracoviště



- napěťová soustava 230 V 50 Hz

13 Připojení pracoviště na síť



- hodnota provozního napětí a jeho kmitočet musí souhlasit s údaji uvedenými na štítku zařízení
- správná činnost elektrického zařízení je zajištěna při povoleném kolísání jmenovité hodnoty napájecího napětí $\pm 10\%$
- připojení zařízení musí být provedeno správně dimenzovanými vodiči

14 Zkoušky zařízení



- elektrické zařízení musí být po úplném připojení podrobeno zkouškám dle platných norem země kde je zařízení provozováno

15 Bezpečnost práce na elektrickém zařízení



Elektrické zařízení vyžaduje plánovanou a pravidelnou údržbu, která je předpokladem bezpečné, spolehlivé práce a podstatného prodloužení životnosti elektrického zařízení

- práci a obsluhu elektrického zařízení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací
- vnější ochranná svorka zařízení musí být vodivě připojena na ochranný systém uživatele a řádně konzervována
- nikdy neodpojujte vedení stlačeného vzduchu, když je vzdušník pod tlakem
- nikdy nezasahujte do žádných elektrických částí, pokud je kompresor připojený k elektrické síti
- nezasahujte do bezpečnostního ventilu
- nikdy nepoužívejte kompresor, když je napětí příliš nízké nebo příliš vysoké
- nikdy nepoužívejte elektrický vodič delší než 5 m a menším průřezem než 1,5 mm² dimenzovaným na 16 A
- nikdy neodpojujte zástrčku pro zastavení kompresoru, místo toho nastavte spínač do polohy „OFF“
- pokud zpětný jednocestný ventil nefunguje, když je motor zastaven, vyhledejte okamžitě příčinu, aby nedošlo k poškození motoru
- před opětovným spuštěním motoru stisknutím tlačítka reset pečlivě zkontrolujte vzduchový kompresor a zjistěte, zda nedošlo k problémům a zkontrolujte tlak ve vzduchové nádrži; musí být pod 8 bar

16 Povinnosti provozovatele



- udržovat elektrické zařízení v trvale bezpečném a spolehlivém stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům
- konat pravidelné kontroly a revize elektrického zařízení ve stanovených lhůtách
- zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace (laici) a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu platných norem a předpisů
- s obsluhou a bezpečnostními předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou předmětné elektrické zařízení obsluhovat, s možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem

17 Obsluha elektrického zařízení



- obsluhovat elektrická zařízení smějí jen osoby s kvalifikací požadovanou pro příslušné zařízení

- osoby bez odborné elektrotechnické kvalifikace (laici) mohou samy obsluhovat elektrická zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s nekrytými živými částmi elektrického zařízení pod napětím
- tam, kde jsou vypracovány místní nebo jiné bezpečnostní a pracovní předpisy nebo pokyny, musí být na vhodném místě přístupny a pracovníci musí být s nimi prokazatelně seznámeni
- osoby, které obsluhují stroje a zařízení, musí být seznámeny s provozovaným zařízením a jeho funkcí
- obsluhující se smí dotýkat jen těch částí, které jsou pro obsluhu určeny
- k obsluhovaným částem musí být vždy volný přístup
- při poškození elektrického zařízení nebo poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zdraví pracujících, musí pracovník, který takový stav zjistí a nemůže-li sám příčiny ohrožení odstranit, učinit opatření k zamezení nebo snížení nebezpečí úrazu, požáru nebo jiného ohrožení
- při přemísťování elektrických spotřebičů musí být tyto předem bezpečně odpojeny od napětí

18 Osoby bez odborné elektrotechnické kvalifikace (laici) mohou



- před přemísťováním el zařízení (pracovních strojů), připojených na elektrickou síť pevným nebo poddajným přívodem, se musí provést bezpečné odpojení od sítě
- před přemísťováním elektrických spotřebičů (zařízení), připojených na elektrickou síť pohyblivým přívodem s vidlicí, se musí provést bezpečné odpojení od sítě vytažením vidlice ze zásuvky
- při obsluze elektrického zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno
- udržovat elektrické zařízení podle návodu výrobce
- vyměňovat žárovky
- za vypnutého stavu elektrického zařízení mohou přemísťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami opatřenými příslušnými spojovacími částmi
- zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení

Zjistí-li se při obsluze závada na zařízení např.:

- poškození izolace
- zápach po spálenině
- kouř
- neobvykle hlučný nebo nárazový chod elektrického zařízení
- silné bručení
- trhavý rozběh
- nadměrné oteplení některé části elektrického zařízení
- jiskření
- brnění od elektrického proudu

MUSÍ SE ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ IHED VYPNOUT A ZÁVADA OHLÁSIT ÚDRŽBÁŘI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO NADŘÍZENÉMU PRACOVNÍKOVÍ

19 Elektrická zařízení



POŠKOZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ POUŽÍVAT!

20 Požární bezpečnost



Protože výrobce nevybavuje stroj hasebními prostředky, je uživatel jimi povinen zabezpečit objekt, kde je zařízení instalováno:

- vhodnými hasebními prostředky schváleného typu, v odpovídajícím množství, umístěnými na viditelném místě a chráněnými proti poškození a zneužití.

Hasicí přístroje podléhají pravidelným kontrolám a obsluha musí být prokazatelně seznámena s jejich používáním, tak jak to požaduje příslušný zákon a vyhláška.

V souvislosti s výše uvedeným upozorněním a v souladu s ustanovením příslušného zákona je uživatel povinen si počínat tak:

aby nedošlo ke vzniku požáru, to znamená, že za provozu zařízení nesmí:

- **BÝT V JEHO BLÍZKOSTI SKLADOVÁNY HOŘLAVÉ KAPALINY, NEBO JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY A PLYNY**
- **DÁLE SE NESMÍ POUŽÍVAT OTEVŘENÝ OHEŇ, NESMÍ SE KOUŘIT A MUSÍ SE DODRŽOVAT VÝROBCEM DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP**

V případě požáru dodržujte požární instrukce dle daného pracoviště.

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ HASIT VODOU!

DOPORUČENO: PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ, SNĚHOVÝ NEBO HALONOVÝ A OBSLUHA MUSÍ BÝT SEZNÁMENA S JEHO POUŽÍVÁNÍM

21 Pneumatika



- je zakázané používat zařízení na vyšší tlak, než jaké je pro dané zařízení dovolené
- opravy, údržbu a čištění stroje provádějte pouze tehdy kdy je zařízení prokazatelně bez tlaku a je odpojeno od přívodu tlakové soustavy
- pokud obsluha zjistí během činnosti zařízení jakékoliv poškození (únik vzduchu vlivem netěsnosti, mechanické poškození apod.), je povinna okamžitě odpojit zařízení od tlakového media a zajistit provedení odborné opravy

22 Všeobecná pravidla pro pořádek a čistotu




- dodržujte stanovené hygienické požadavky stanovené provozovatelem
- dodržujte stanovené hygienické požadavky stanovené výrobcem
- dříve, než začnete s čištěním, vypněte zařízení
- nejdůležitější podmínkou je čistota a pořádek na pracovišti
- zabraňte chaotickému skladování výrobků volně okolo zařízení

23 Pokyny k montáži, instalaci a připojení



1. Zkontrolujte všechny šrouby a matice. Pokud jsou některé povoleny, dotáhněte je.
 2. Nasad'te kolečka na kompresor.
 - a. Vyjměte plastovou ucpávku z hlavy kompresoru. Místo ní našroubujte vzduchový filtr.
 3. Umístěte kompresor na čisté, suché a větrané místo.
 4. Udržujte napětí v rozmezí $\pm 4\%$ jmenovité hodnoty. Nepoužívejte prodlužovačky.
 5. Nastavte tlakový spínač do polohy „ON“
- zařízení je na kolečkách
 - zařízení se připojuje do zásuvky na 230 V



24 Pokyny k uvedení do provozu a používání zařízení



1. Kompresor je ovládán tlakovým spínačem. Může být automaticky zastaven, když tlak vzroste na maximum, a znovu spuštěn, když klesne na minimum. Jmenovitý tlak byl nastaven během výrobního procesu – neměňte jej nedbale. Jakmile se motor vypne, stlačený vzduch ve výtlačném potrubí by měl být vypuštěn přes zpětný jednocestný ventil. Toto je nezbytná podmínka před opětovným spuštěním, jinak dojde k poškození motoru. Jmenovitý tlak lze měnit otáčením seřizovacího šroubu.
2. Výstupní tlak stlačeného vzduchu lze nastavit regulačním ventilem. Po jeho povytáhnutí, pro snížení výstupního tlaku otáčejte ventilem proti směru hodinových ručiček.

3. Když je potřeba zastavit běžící kompresor, přepněte tlakový spínač do polohy „OFF“.
- obsluhu a údržbu zařízení mohou provádět pouze osoby prokazatelně seznámené s tímto „Návodem k používání“ a pověřené uživatelem
 - obsluha stroje musí být prokazatelně proškolená, zacvičena a přezkoušena (o proškolení proveden zápis), ze znalostí pro danou činnost
 - vlastní obsluha stroje spočívá v přípravě stroje k provozu a v řízení jeho pracovní činnosti

25 Pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel



- obsluha se musí před použitím zařízení seznámit se všemi bezpečnostními opatřeními a dodržovat je
- obsluha musí při činnosti zařízení používat OOP – brýle nebo ochranný štít
- ochranné brýle musí poskytovat ochranu před létajícími částmi
- obsluha by měla při činnosti se zařízením používat ochranu sluchu
- obsluha nesmí při činnosti se zařízením nosit volný oděv, volné dlouhé vlasy, nebo šperky, kvůli možnému zachycení pohyblivými částmi
- nikdy nepoužívejte kompresor ve vlhkých prostorech
- vyčistěte pracovní prostor od všech nepotřebných nástrojů a nečistot
- části kompresoru se mohou při používání zahřát – nedotýkejte se jich
- nesměřujte proud vzduchu na lidi nebo zvířata. Stlačený vzduch může způsobit poškození měkkých tkání a pohánět nečistoty a jiné částice vysokou rychlostí
- tento kompresor se nesmí používat k dodání kvalitního vzduchu pro dýchání. Nikdy jej nepoužívejte jako dýchací přístroj
- při připojení do sítě se ujistěte, že je vypínač kompresoru v pozici „OFF“ (dolů)
- když se kompresor nepoužívá, měl by být uložen na bezpečném suchém místě mimo dosah dětí
- pokud je kompresor, jakkoliv poškozen, nechte jej opravit kvalifikovaným technikem
- při nutnosti většího dosahu použijte delší hadici, NIKDY delší napájecí kabel (hrozí poškození motoru)

26 Podmínky, za nichž zařízení splňuje požadavky na stabilitu



- rozložení hmotností zařízení zaručuje dostatečnou stabilitu proti převrácení
- zařízení se musí postavit, na pevný povrch se sklonem do 1 stupně

27 Pokyny pro zajištění bezpečné dopravy, manipulace a skladování



Obsah balení

Číslo	Popis zboží	Množství
1	Kompresor	1
2	Vzduchový filtr	3
3	Kolečka + šrouby	4
4	Gumové patky + šrouby	2
5	Odlučovač vzduchu	1
6	Návod k použití	1

Hmotnost balení: **150 kg**

Velikost balení (Šířka x Hloubka x Výška): **130 x 49 x 103 cm**

- doprava musí odpovídat předpisům přepravce
- při dopravě musí být zařízení zajištěno proti překlopení nebo poškození
- za škody vzniklé během skladování, popř. poškození nebo zcizení některých částí, je zodpovědný odběratel
- skladovací prostory musí být suché a bezprašné s nízkou vlhkostí vzduchu
- za škody způsobené během přepravy je zodpovědný přepravce
- zařízení se přepravuje běžnými dopravními prostředky, většinou osobním a dodávkovým automobilem, skladuje se v krytých a zabezpečených prostorách, aby bylo chráněno proti povětrnostním vlivům a proti poškození

28 Postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy



- vypnout zařízení
- odpojit kompresor od přívodu elektřiny a odtlakovat
- postupovat dle pokynů výrobce
- pokud vypouštěcí ventil nefunguje při zastavení motoru, okamžitě vyhledejte příčinu, aby nedošlo k poškození motoru
- před restartováním motoru stisknutím tlačítka RESET, pečlivě zkontrolujte vzduchový kompresor, zda nevykazuje problémy, a zkontrolujte tlak ve vzduchové nádrži, abyste se ujistili, že je nižší než 0,8 MPa

29 Popis operací při seřizování a údržbě



DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O ZABRÁNĚNÍ NEHODÁM!

- celé pracoviště je nutné udržovat v čistotě, aby vlivem nečistot nemohlo dojít k poruše funkce pohyblivých částí

DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ OPERACE:

- před jakoukoliv údržbou zastavte vzduchový kompresor, odpojte napájení a vypustěte veškerý vzduch ze vzdušníku
- vzduchový filtr čistěte každé tři měsíce
- otevřete vypouštěcí ventil pod nádrží a vypustěte kondenzát po každých 60 pracovních hodinách
- nechte zkontrolovat pojistný ventil a manometr každých 6 měsíců, aby bylo ověřeno, že jsou v pořádku
- ujistěte se, že na vzduchové nádrži není rez, ani žádné jiné zjevné poškození
- nechte si zkontrolovat tloušťku vzduchové nádrže ve specializovaném servisu každý rok, aby tloušťka nádrže nebyla menší, než 2,1 mm

30 Upozornění pro údržbu



Pravidelná a řádná údržba stejně jako důsledné udržování čistoty v pracovním prostoru je z bezpečnostních důvodů nevyhnutelná!

BEZPEČNOST

- dříve, než začnete provádět jakékoli údržbářské práce, odpojte kompresor od přívodu elektřiny, tím vyloučíte možnost náhodného spuštění zařízení někým jiným, je-li nutné z hlediska opravy nebo měření zapnout přívod elektřiny, dbejte zvýšené opatrnosti
- obeznámit zúčastněné s umístěním a obsluhou hasicích přístrojů a umístěním požárních hlásičů
- neotvírejte víko elektrorozvaděče, pokud je kompresor připojen na rozvod elektrického proudu
- obraťte se na specializovaný servis a žádejte originální náhradní díly, nedodržení výše uvedeného může ovlivnit bezpečnost zařízení
- pro výměnu dílců a potřebných věcí opatřete předem takové, aby byly identickým typem nebo vyhovovaly normám, při používání neoriginálních náhradních dílů nebo zanedbání pravidelné údržby může dojít k poškození zařízení a zaniká nárok na záruku
- připravit dostatečné dílenské vybavení
- stroj odpojit dle tohoto návodu k obsluze a zajistit proti neočekávanému znovuspuštění

- údržbářské práce musí být prováděny kvalifikovaným personálem v souladu s instrukcemi zodpovědné osoby, pracovník provádějící údržbu a dovolené opravy zařízení musí znát podrobně funkci včetně návodu na obsluhu, pozdním zjištěním příčiny poruchy a neodbornou, nekvalitní údržbou může dojít ke škodám

OPATŘENÍ PŘED OPĚTOVNÝM SPUŠTĚNÍM:

- zkontrolovat zařízení, zda je osazeno všemi kryty
- přezkoušet bezpečnostní funkci všech prvků
- přezkoušet bezpečnostní opatření
- přezkoušet funkčnost procesu

31 Řešení problémů



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ		
PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor nemůže nastartovat, běží pomalu, nebo se přehřívá	1. Porucha ve vedení nebo nedostatečné napětí 2. Příliš tenký nebo dlouhý napájecí kabel 3. Porucha tlakového spínače 4. Závada v motoru 5. Kompresor je přídřený	1. Zkontrolujte vedení 2. Vyměňte přívodní kabel 3. Opravte nebo vyměňte spínač 4. Opravte nebo vyměňte motor 5. Zkontrolujte a opravte kompresor
Přídřený motor	1. Pohyblivé části jsou poškozené nebo přilepené cizím tělesem	1. V případě potřeby vyměňte poškozené části
Třes nebo abnormální hluk	1. Uvolněný spojovací díl 2. Cizí těleso v hlavě kompresoru 3. Píst klepe na ventilové sedlo 4. Pohyblivé části jsou opotřebené	1. Zkontrolujte a dotáhněte spojovací díl 2. Zkontrolujte a vyčistěte kompresor 3. Vyměňte těsnění za silnější 4. Opravte nebo vyměňte opotřebené části
Nedostatečný tlak nebo nížená kapacita výtlačku	1. Motor běží příliš pomalu 2. Vzduchový filtr je ucpaný 3. Netěsnost pojistného ventilu 4. Netěsnost výtlačného potrubí 5. Poškozené těsnění 6. Deska ventilu je poškozená, zadřená, nebo nahromaděné nečistoty 7. Pístní kroužek a válec jsou opotřebené nebo poškozené	1. Zkontrolujte a opravte motor 2. Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr 3. Zkontrolujte a opravte netěsnost 4. Zkontrolujte a opravte netěsnost 5. Zkontrolujte a vyměňte těsnění 6. Vyměňte a vyčistěte desku ventilu 7. Opravte nebo vyměňte pístní kroužek

32 Mazání



- kompresory jsou bezolejové – tudíž není třeba mazání

33 Pokyny k bezpečnému provádění seřizování a údržby



PŘED ZÁSAHEM DO STROJE:

- přesvědčte se, že zařízení není připojeno na elektrický rozvod
- přesvědčte se, že zařízení není pod tlakem
- přesvědčte se, že zařízení není horké

ZAJISTĚTE PRACOVÍŠTĚ TAK, ABY NEMOHLO DOJÍT K ZNOVU PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K:

- elektrické soustavě

34 Specifikace náhradních součástí, které se mají použít



- používejte jen originální díly od výrobce

35 Likvidace výrobku a jeho částí



DBEJTE PLATNÝCH EKOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ!

Při závěrečném vyřazení zařízení z provozu (po skončení jeho životnosti), mějte na paměti zájem a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti (obecně):


- vypust'te obsah tekutin do speciálně k tomu určených kontejnerů – a to takové kapaliny jako motorový olej, převodový olej, chladicí a čistící tekutiny, a odešlete je do specializovaných zařízení
- zlikvidujte toxické odpady (např. baterie, elektronika) podle předpisů oddělte plastické materiály a nabídněte je pro recyklaci
- oddělte kovové části podle typu pro šrotování
- je nutné, aby se majitel zařízení při odstraňování (zneškodňování) odpadů z hlediska péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí řídil zákonem o odpadech
- je tedy nutné, aby vzniklé odpady nabídl provozovatelům zařízení ke zneškodňování odpadů, jedná se zejména o kovy, oleje, maziva, plastické hmoty atd.

36 Použité piktogramy a jejich význam



Údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením

Zbytková rizika jsou řešena bezpečnostními piktogramy na stroji a upozorněním v návodu k používání



- obsluha je povinná si prostudovat návod k používání.
- veškeré seřizování, údržbu a opravy prováděj, až se zařízení uvede do klidové polohy.
- obsluha je povinná při seřizování, údržbě a opravách odpojit zařízení od všech energií.
- pozor horké povrchy.
- hodnota hluku.