



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

Oficjalny sklep producenta

POWERMAT – RED TECHNIC VYSAVAČ NA POPEL RTESP0077



soteshop

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVNÉ/INFORMAČNÍ SYMBOLY



Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní doporučení. Uložte pokyny.



Zařízení by mělo být používáno pouze v suchých místnostech.



Třída izolace II



Před prováděním údržby a čištění odpojte zařízení od napájení.



Výrobek splňuje platné evropské směrnice.



Povinný selektivní sběr použitého vybavení a zákaz vyhodit s jiným odpadem. Přečtěte si prosím část "LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ"

Návod obsahuje základní informace vztahující se k produktu, avšak vzhledem k neustálému zlepšování našich zařízení se údaje v návodu mohou lišit od skutečných údajů. Věnujte prosím pozornost případným rozdílům.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Separátor popela slouží k čištění krbů a grilovacích mís od studeného suchého popela. Díky prostorné nádrži a ohebné hadici je možné dostat se do těžko přístupných míst a důkladně je vyčistit. Separátor je vybaven výměnným vzduchovým filtrem. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz náradí proto závisí na správném používání.

Před prací s náradím si přečtěte celý návod a uschovejte jej. Za škody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů a doporučení tohoto návodu dodavatel nenese odpovědnost.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Výstražné štítky na zařízení obsahují důležité pokyny pro bezpečný provoz.

- Dodržujte pokyny v tomto návodu a platné obecné právní předpisy týkající se bezpečnosti a prevence úrazů.

NEBEZPEČÍ. Upozornění na bezprostřední nebezpečí vedoucí k vážnému zranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ. Informace o potenciálně nebezpečné situaci, která by mohla mít za následek vážné zranění nebo smrt.

OPATRŇE. Informace o potenciálně nebezpečné situaci, která může vést k lehkým zraněním.

UPOZORNĚNÍ. Informace o možné nebezpečné situaci, která může vést k věcným škodám.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Před prováděním údržby vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Opravy a práce na elektrických součástech smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky nebo zásuvky mokřýma rukama.
- Před každým použitím zkontrolujte napájecí kabel nebo zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej okamžitě vyměnit autorizovaným servisním střediskem / elektrikářem. Neprovozujte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.
- Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, čisticí prostředky na sklo nebo běžné čisticí prostředky!
- Neponořujte přístroj do vody!
- Nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.
- Vyvarujte se situacím vedoucím k mechanickému poškození napájecího kabelu (přeříznutí, otěr, drcení, trhání).
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
- Zařízení smí být připojeno pouze k elektrické přípojce provedené elektroinstalátérem v souladu s normou IEC 60364.
- Připojujte zařízení pouze ke střídavému proudu. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.
- Z bezpečnostních důvodů se doporučuje vždy spouštět zařízení pomocí vypínače proudová ochrana (max. 30 mA).
- Během provozu zcela vyjměte/rozviňte síťový kabel ze zařízení.
- Pokud se objeví kouř: Vytáhněte síťovou zástrčku a vyjměte zařízení.

BEZPEČNÝ PROVOZ

- Fóliové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí udušení!
- Tento spotřebič není určen pro použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí s jeho používáním.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Před delšími přestávkami v práci vypněte zařízení hlavním vypínačem zařízení nebo vytažením síťové zástrčky.
- Nikdy nenechávejte funkční zařízení bez dozoru.
- Po každém použití a před každým čištěním/údržbou zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte zařízení bez plochého skládaného filtru a příslušného rámu na svém místě, jinak může dojít k poškození zařízení.
- Chraňte přístroj před extrémními změnami počasí, vlhkostí a zdroji tepla.

JINÁ NEBEZPEČÍ

- Nebezpečí výbuchu! Některé látky mohou při víření s nasávaným vzduchem vytvářet výbušné páry a směsi! Nikdy nevysávejte následující látky:
 - Výbušné nebo hořlavé plyny
 - kapaliny a prachy (reaktivní).

- Reaktivní kovové prachy (např. hliník, hořčík, zinek) v kombinaci se silně alkalickými a kyselými čisticími prostředky
- Horké, hořící nebo žhnoucí předměty s teplotou nad 40°C. Podle teploty nad 40°C představují nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte přístroj k vysávání zdraví škodlivého prachu (třída prachu L, M, H).
- Práce v oblastech s nebezpečím výbuchu je zakázána. Tyto látky mohou také reagovat s materiály použitými v zařízení. Hrozí nebezpečí požáru!
- Nevysávejte horký, žhnoucí nebo hořící popel. Vysávejte pouze studený popel.
- Před a po každém použití vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach.
- Nepoužívejte sáčky na prach vyrobené z papíru nebo jiných hořlavých materiálů.
- K vysávání popela nepoužívejte běžně dostupné vysavače.
- Neskladujte vysavače popela na hořlavé nebo polymerové povrchy, jako jsou koberce nebo vinylové dlaždice.
- Vysávejte pouze popel z povolených palivových materiálů (např. Přírodní dřevo, dřevěné brikety, dřevěné pelety, hnědé uhlí a černé uhlí).
- Nevysávejte saze. Vysátá hmota, která navenek vypadá chladně, může být uvnitř ještě velmi horká. Nasávaný vzduch může vést k opětovnému vznícení horkých částic popela.
- Vykopejte popel kovovým předmětem, abyste zkontrolovali, zda je popel ještě horký. Před čištěním kamen se ujistěte, že kamna vychladla.
- Před zahájením čištění počkejte, až popel zcela vychladne. Nedoporučuje se rychle hasit oheň vodou. Náhlé změny teploty mohou způsobit praskliny ve stěnách krbu.
- Při vysávání popela neustále kontrolujte, zda se hadice a vysavač příliš nezahřívají. Pokud zaznamenáte zvýšenou teplotu, okamžitě zařízení vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku zařízení ze zásuvky. Vyjměte vysátou hmotu z vysavače popela a vysušte. Nechte zařízení venku pod dohledem, dokud nevychladne, jinak hrozí nebezpečí zranění!
- Nevysávejte pomocí hubice a sacího potrubí na úrovni hlavy. Aby nedošlo k nehodám resp. zranění při přepravě, je třeba vzít v úvahu hmotnost zařízení (viz technické údaje).

STABILITA

- Před prováděním jakýchkoliv prací na zařízení nebo jeho používáním zajistěte jeho stabilitu, aby se předešlo nehodám popř. poškození zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

- Bezpečnostní zařízení poskytují ochranu uživatele a nesmí se měnit ani vynechávat.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V / 50 Hz
Jmenovitý výkon	1650 W
Špičkový výkon	2000 W
Sací výkon	16 kPa
Kapacita nádrže	20 l
Délka napájecího kabelu	3,7 m
Délka sací hadice	220 cm
Hladina akustického výkonu	84 dB (A)
Váha	3 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

1	Kryt s motorem	5	Hliníkový sací hrot (kulatý)
2	HEPA filtr	6	Hliníkový sací hrot (plochý)
3	Látkový filtr	7	Tepelně odolná sací hadice
4	Nádrž s přepravními koly		



OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍPRAVA NA PRÁCI

1. Zkontrolujte nádrž a v případě potřeby ji vyprázdněte.
2. Zkontrolujte stav těsnění pod víkem nádrže (těsnění je vnější částí látkového filtru), v případě potřeby jej očistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
 - K čištění těsnění nepoužívejte rozpouštědla.
 - Dobře vyčištěné těsnění zajišťuje těsné spojení mezi víkem a nádrží a tím efektivnější provoz separátoru.
3. Zkontrolujte stav filtrů a v případě znečištění je vyčistěte proudem stlačeného vzduchu o tlaku nejvýše 0,3 MPa.
 - Pokud nelze nečistoty z filtru odstranit, vyměňte jej za nový.
4. POZOR! Je zakázáno provozovat odlučovač bez řádně nainstalovaného vzduchového filtru.
 - Mohlo by dojít k poškození zařízení a úrazu elektrickým proudem.
5. Nejprve nasadte látkový filtr a uspořádejte jej tak, aby plastové těsnění rovnoměrně přilnulo k okrajům nádrže.
6. Nainstalujte HEPA filtr na spodní stranu krytu tak, aby zapadl rovnoměrně.
 - HEPA filtr se připevňuje pomocí západek umístěných v krytu. Ujistěte se, že všechny západky zachycují filtr.
7. Pomocí západek nainstalujte kryt na nádrž. Vezměte prosím na vědomí, že na krytu jsou dva prolisy pro zajištění nejlepší těsnosti spoje.
8. Připojte flexibilní hadici ke vstupu.
9. Připojte sací hubici k volnému konci hadice.

PRÁCE S VYSAVAČEM

1. POZOR! Je zakázáno používat zařízení s horkým popelem. Teplota tažených přes separátor odpadu nesmí překročit 60°C.
2. Ujistěte se, že všechny přípravy byly správně dokončeny.
3. Ujistěte se, že je vypínač zařízení ve vypnuté poloze "O".
4. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a poté otočte spínač do polohy „I“.
5. Po ukončení práce vypněte oddělovač vypínačem a poté odpojte zástrčku kabelu napájení ze síťové zásuvky.
6. Pokračujte v údržbě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po každém použití separátoru zkontrolujte nádrž, těsnění krytu a filtr vzduchu, jak je popsáno v části: "Příprava na práci".
2. Vyčistěte vnější část zařízení proudem stlačeného vzduchu o tlaku nejvýše 0,3 MPa.
3. Zvláštní pozornost věnujte průchodnosti ventilačních otvorů, a to jak vstupních, tak výstupních. V případě potřeby vyčistěte proudem stlačeného vzduchu o tlaku nejvýše 0,3 MPa.
4. K čištění větracích otvorů nepoužívejte ostré kovové předměty.
5. Větší nečistoty odstraňte z krytu měkkým hadříkem.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad. Záruka je uznána pouze při dodání výrobku na místo prodeje v kompletním stavu, nerozebíraném, s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození vyplývající z přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávné manipulace se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku - zejména praskliny nebo praskliny v plastových dílech a jiná mechanická poškození a vady vyplývající z takového poškození, nedbalost při údržbě a odblokování ventilačních kanálů motoru, potrubí pro odsávání prachu, spínačů atd.).

Stejně jako v níže uvedených případech:

- Dojde k pokusům o neautorizované opravy.
- Zařízení bylo v záruční době podrobeno úpravám nebo opravám neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro kutily a není určen pro placenou práci).
- Záruka se nevztahuje na části nářadí, které mohou být poškozeny přirozeným opotřebením nebo přetížením (např. pryžové hadice, těsnění, trysky atd.).

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěno bezpečné používání zařízení.

Adresa:

Služba Powermat

ulice Obrońców Poczty Gdańska 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, pobočka 4

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován jako běžný komunální odpad, ale měl by být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem umístěným na produktu, uživatelské příručce nebo obalu. Opětovným použitím, opětovným použitím materiálů nebo jiným použitím použitého vybavení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Pouze pro země EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU by nepoužitelné elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie měly být shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem, který je v souladu s ochranou životního prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

ulice Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko

NIP 5771841846, REGON 151996850

Předmět prohlášení:

název: ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELU

značka: RED TECHNIC

model (kód výrobce): RTESP0077

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky EU harmonizační legislativa:

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU zákon ze dne 13. dubna 2007 o elektromagnetické kompatibilitě (Sbírka zákonů č. 82, položka 556)

Směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU Nařízení ministra hospodářství ze dne 2. června 2016 o základních požadavcích na zařízení elektrické (Sbírka zákonů, položka 806)

Směrnice RoHS II 2011/65/EU a RoHS III 2015/863/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice 2015/863/EU ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II

Směrnice 2011/65/EU, pokud jde o seznam zakázaných látek

Odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo na jiné technické specifikace, podle kterých je prohlášena jejich shoda:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2033 EN26 EN IEC 55014-1:2021 EN

IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC-261-62017 IEC-261-621 :2017

Další informace:

Osoby oprávněné zpracovávat technickou dokumentaci: Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Místo vydání: Zawiercie

Datum vydání: 2023/08/15

Krzysztof Wolek
obchodní specialista

Krystian Bijak
Spolumajitel společnosti

